



# STAL ZICHT

## Installatiehandleiding controle aansluiten

Heeft u de camera's aangesloten en wilt u kijken of dat allemaal juist is gebeurd? U kunt zelf met een programma kijken hoeveel camera's aangesloten zijn.

## Stap 1: StalZicht.nl


Ga naar onze site [stalzicht.nl](http://stalzicht.nl) en dan het tabblad handleidingen en software

## Stap 2: Foscam software

Download het program "foscam software" en open dit na het downloaden

## Stap 3: Uitleg

U heeft nu het volgende scherm voor u:



Camera Name	IP Address	Device ID	Type
92_hoek	Http://192.168.2.92:92	00626E4EB577	IPC
91_Dam	Http://192.168.2.91:91	C4D655303E59	IPC
Test_9928P	Http://192.168.2.85:85	00626E6E1BD8	IPC
84_Paarden	Http://192.168.2.84:84	00626E629997	IPC
81_close_up	Http://192.168.2.81:81	C4D6553F29C4	IPC
Recorder88	Http://192.168.2.88:88	C4D65540114E	NVR
FN3109H	Http://192.168.2.188:188	C4D65540114F	NVR
86_koeienstal	Http://192.168.2.86:86	00626E592D33	IPC
95_carport	Http://192.168.2.196:196	00626E63647D	IPC

Bij camera name heeft u de volgende opties:

FN3109H → dit is uw camera recorder

9805E → dit is een vaste camera

9828P → dit is een draaibare camera

9928P → dit is een draaibare camera

C2 → dit is een vaste binnencamera

Door kabels los te halen en 1 voor 1 aan te sluiten kunt u gemakkelijk controleren welke camera's werken en welke nog wat aandacht nodig hebben.